




MANUAL UTILIZARE

Antifurt electronic trotinete electrice

REMOTE CONTROL ANTI THEFT ALARM



	PIESE VEHICULE ELECTRICE
 Tel/WhatsApp: 0765505950	comenzi@bimax.ro

CUPRINS

1	PREFATA.....	3
1.1	SCULE/ACCESORII RECOMANDATE PENTRU MONTAREA CONTROLLERELOR SAU A ACCESORIILOR.....	3
2	MONTAJ.....	3
2.1	SPECIFICATII CONECTORI.....	3
3	TELECOMANDA.....	4
4	PROBLEME GENERALE SI SOLUTII.....	4



1 **PREFATA**

Sistem electronic antifurt care suna in momentul in care apar vibratii pe vehicul mai mult de 3 secunde.

Tensiune alimentare: 36V - 72V.

1.1 SCULE/ACCESORII RECOMANDATE PENTRU MONTAREA CONTROLLERELOR SAU A ACCESORIILOR

Pe langa chei si surubelnite, va recomandam sa aveti la indemana conectori dedicati pentru a nu avea de modificat firele instalatiei cat si un multimetru.

Va recomandam urmatoarele:

Set conectori



MULTIMETRU AUTOMAT (SELECTEAZA SINGUR FUNCTIA CAT SI SCALAREA)





2 **MONTAJ**

2.1 SPECIFICATII CONECTORI

Mai jos puteti vedea conectorii controller-ului cat si explicatia acestor fire. Este necesar sa cunoasteti instalatia produsului pe care doriti sa instalati acest controller pentru a nu-l deteriora!





Obligativu: Pentru a nu pierde garantia, produsul trebuie să fie instalat de un electrician autorizat.

BIMAX.RO	<i>PIESE VEHICULE ELECTRICE</i>
 Tel/WhatsApp: 0765505950	comenzi@bimax.ro


IMAGINE	SIMBOLIZARE FIRE	DENUMIRE
	ROSU – +36-72v din baterie NEGRU – GND PORTOCALIU – Contact după apăsarea butonului de pornire din telecomanda	Conector ALIMENTARE
	Fir Verde	Antena
	Adaptor display-Controller. Acest cablu adaptor se folosește doar împreună cu acest produs .	Adaptor

3 TELECOMANDA

Odata alimentat sistemul antifurt poate fi folosita una din cele 2 telecomenzi.

Buton	Funcție	Mod	Operatie	Descriere
	Activare alarma	Normal	Apasati o data scurt	Se armeaza sistemul de alarma dupa 3 secunde.
		Panica	Tineti apasat 5 secunde	Intra automat in modul alarma si incepe sa sune sirena.
	Dezactivare alarma	Normal, Panica	Apasati odata	Sirena va emite 2 semnale scurte si se va dezarma sistemul de alarma
	Start	Normal	Apasati de 2 ori scurt	Va da semnal pe firul de contact (porneste vehiculul) cu conditia ca acesta sa fie oprit.
	Gasire vehicul	Normal	Apasati o data	Va suna 8 secunde in continuu pentru a gasi vehiculul. (Pe sistemul cu codul 49518 nu se gaseste aceasta functie)

4 PROBLEME GENERALE SI SOLUTII

BIMAX.RO	<i>PIESE VEHICULE ELECTRICE</i>
 Tel/WhatsApp: 0765505950	comenzi@bimax.ro

Nr	Descrierea defectiunii	Posibile defectiuni	Solutii
1	Nu porneste	(1) baterie descarcata foarte mult (2) nu exista tensiune pe alimentarea alarmei	Schimbati bateria la telecomanda Verificati tensiunea de alimentare

Observatii finale:

- Acest manual de utilizare este doar pentru explicatii tehnice.
- Prezentarea diagramei acestui manual de utilizare poate fi diferita de produsele reale, va rugam sa fiti atenti la produsele primite.
- Compania noastra are dreptul de a modifica produsele in scopul imbunatatirii performantelor, de aceea este posibil ca unele notite sa nu apara.
- Instalarea de catre o persoana neautorizata duce la anulara garantiei.
- Daca controller-ul are fire topite, de asemenea se anuleaza garantia.
- Nu taiati firele, folositi conectori adaptor.