

1 **PARBRIZ UNIVERSAL AB79012**

1.1 Instalare



Figure 1: Componente

- Montați tije de susținere la fel ca în Figura 1, zona 1.
- Prindeți tije de plexiglas la fel ca în Figura 1, zona 2.
- Desfaceți oglinzile, și montați suportii tijelor prin tije de la oglinzi după care strângeți oglinzile. (zona 3)
- Strângeți parbrizul de suportii instalați ca în zona 3 cu ajutorul piulițelor.