

Incarcator Acumulatori 13,8V-2A cu clesti (Plumb Acid)

Cod Produs	ALX-7H002
------------	-----------

1. Instrucțiuni Generale

Acest incarcator se utilizează doar pentru a incarca acumulatori **Plumb Acid (GEL)** 12V de la 7AH la 20AH.
În faza de încărcare LED-ul indicator de pe incarcator este de culoare **ROȘU**, iar cand acumulatorul este incarcat LEDul devine **VERDE**, și încărcarea se oprește în mod automat.

2. Specificații Tehnice

Tensiune / freqv. alimentare	AC 220-230V/ 50~60Hz
Tensiune nominală acumulator	12V
Tensiune ieșire	13,8V
Curent de ieșire	2A DC
Timp mediu de încărcare	2-8 ore
Conector ieșire	Papuci tip crocodil

3. Instrucțiuni de Utilizare

Conectati incarcatorul la acumulator, apoi se conecteaza la priza de perete (AC 220-230V), apoi la mufa de incarcare a acumulatorului. Cand acumulatorul este incarcat (LED-ul indicator este VERDE), prima data se deconecteaza de la priza de perete, apoi se deconecteaza de la acumulator. Durata de incarcare este de 1-8 ore, in functie de nivelul de incarcare al acumulatorului.

4. Date Contact

Distribuitor	Aleximtop Sos. Bucuresti - Urziceni, Nr 16 -31 Afumați 077010 Ilfov România
Importator	Aleximtop Sos. Bucuresti - Urziceni, Nr 16 -31 Afumați 077010 Ilfov România
Producător	DALBI
Contact	Pentru Garanții vă rugăm să ne contactați la 0765505950 sau la service@bimax.ro Buxi Profesional SRL, Str Agronomului, Hala 15, Corp B, www.bimax.ro
	

5. Atenționări

A nu se tine la incarcat acumulatorul mai mult de 8-10 ore!

Pentru a evita supraincarea, cand LED-ul indicator devine verde, deconectati incarcatorul.

Este strict interzisă încărcarea altor tipuri de baterii decât cele prevăzute mai sus.

Înainte de utilizare verificati intotdeauna polii "+" și "-".

Se recomanda a nu se acoperii sau supune incarcatorul la temperatura ridicată!

A nu se utiliza focul deschis în apropierea acumulatorului și a incarcatorului.

A nu se deschide sau demonta incarcatorul. A nu se lăsa la indemana copiilor, persoanelor cu handicap sau a persoanelor neavizate de a-l utiliza.

Încarcatorul conține piese care pot fi sensibile la șocuri, se recomandă a nu se ține în coșul vehiculului pe perioada deplasării.