

Incarcator plumb-acid 24V 5A (28,5V), XLR

Cod Produs	K910947
------------	---------

1. Instrucțiuni Generale

Acest incarcator se utilizează doar pentru a incarca acumulatori **Plumb Acid (GEL)** 12V de la 20AH la 100AH.
În faza de încărcare LED-ul indicator de pe incarcator este de culoare **ROȘU**, iar cand acumulatorul este incarcat LEDul devine **VERDE**, și încărcarea se oprește în mod automat.

2. Specificații Tehnice

Tensiune / freqv. alimentare	AC 220-230V/ 50~60Hz
Tensiune nominală acumulator	24V
Tensiune ieșire	28,5-29,8V
Curent de ieșire	5A DC
Timp mediu de încărcare	5-8 ore
Conector ieșire	XLR

3. Instrucțiuni de Utilizare

Conectati incarcatorul la acumulator, apoi se conecteaza la priza de perete (AC 220-230V), apoi la mufa de incarcare a acumulatorului. Cand acumulatorul este incarcat (LEDul indicator este **VERDE**), prima data se deconectează de la priză de perete, apoi se deconectează de la acumulator. Durata de incarcare este de 1-8 ore, în funcție de nivelul de încărcare al acumulatorului.

4. Date Contact

Distribuitor	ROMEXTRUD INTERNATIONAL SRL Str. Baboi nr 89, Ilfov, Domnești
Importator	ROMEXTRUD INTERNATIONAL SRL Str. Baboi nr 89, Ilfov, Domnești
Producător	Jinjenengte Xishan District Donggang Haojie Electronic Accessories Factory, China
Contact	Pentru Garanții vă rugăm să ne contactați la 0765505950 sau la service@bimax.ro Buxi Profesional SRL, Str Agronomului, Hala 15, Corp B, www.bimax.ro
	

5. Atenționări

A nu se tine la incarcare acumulatorul mai mult de 8-10 ore!

Pentru a evita supraincarea, cand LED-ul indicator devine verde, deconectati incarcatorul.

Este strict interzisă încărcarea altor tipuri de baterii decât cele prevăzute mai sus.

Înainte de utilizare verificați întotdeauna polii "+" și "-".

Se recomandă a nu se acoperii sau supune încărcatorul la temperatura ridicată!

A nu se utiliza focul deschis în apropierea acumulatorului și a incarcatorului.

A nu se deschide sau demonta incarcatorul. A nu se lăsa la îndemana copiilor, persoanelor cu handicap sau a persoanelor neavizate de a-l utiliza.

Încarcatorul conține piese care pot fi sensibile la șocuri, se recomandă a nu se ține în coșul vehiculului pe perioada deplasării.