

MANUAL UTILIZARE

POMPA ELECTRICA

BIMAX.RO



CUPRINS

1. INFO SI CARACTERISTICI.....	3
2. COMPONENTE.....	4
3. OPERARE.....	4
4. PRECAUTII.....	5

BIMAX.RO

1. INFO SI CARACTERISTICI

- Temperatura de stocare: -20 – 60 grade celsius
- Temperatura de lucru: -20 – 45 grade celsius
- Incacare aparat: DC 5V/2A
- Incarcare dispozitive mobile: DC 5V/1A

Produsul este potrivit pentru umflarea rotilor vehiculelor, mai putin a celor din domeniul constructiilor si a camioanelor de peste 5T. Este potrivit si pentru articole sportive, cum ar fi mingi, piscine, saltele, etc.

Produsul are o functie de umflare automata pentru diferite tipuri prestabilite de vehicule si la atingerea presiunii setate acesta decupleaza automat.

De asemenea are in dotare un manometru electronic care poate masura cu precizie presiunea interna a unei camere sau anvelope.

Este echipat si cu un LED cu functie de iluminare care va ajuta sa va usurati munca daca este intuneric.

Modurile disponibile de lucru sunt car (masina), motorcycle (motocicleta/scuter/trotineta), bicycle (bicicleta) si ball (minge, articole sportive) care au presiuni prestabilite. Daca ele nu sunt corespunzatoare cu cele recomandate de producatorul produsului pe care il imflati, puteti ajusta presiunea.

2. COMPONENTE

In imaginea 1 avem prezente porturile si ecranul aparatului:

1 = Lanterna

2 = Port USB tip C pentru incarcare

3 = Port de umflare

4 = Port Usb pentru incarcare dispozitive mobile

5 = Display

6 = Nivel Incarcare dispozitiv

In imaginea 2 avem prezente butoanele aparatului:


U = Unitate masura / Lanterna

+ = Increment presiune

Simbol Power = Pornire/Oprire

- = Decrement presiune

M = Mod lucru



Imaginea 1: Descriere Ecran si Porturi

Imagine a 2:
Butoane

3. OPERARE

Apasati lung pe butonul On/Off pentru a porni sau opri aparatul. Dupa ce pe ecran apare presiunea 0, puteti seta un mod de lucru si presiunea dorita.

Conectati iesirea compresorului la produsul ce urmeaza a fi umflat, verificati daca presiunea este corecta cea setata si pe urma apasati pe butonul On/Off scurt. Compresorul va umfla la presiunea setata dupa care se va opri automat.

Produsul are 4 unitati de masura pentru presiune care pot fi afisate (PSI, BAR, KPA Kg/cm²)

Butonul de Power : Apasare lunga pentru a porni sau a opri aparatul. Apasare lunga pentru a porni/opri umflarea.

Butonul M, Mod de Lucru: Schimba unul din cele 4 moduri de lucru amintite mai sus (Masina, Motocicleta, Bicicleta, Articole sportive).

Butonul U – Apasati scurt pe U pentru a schimba unitatea de masura afisata. Tineti lung apasat acest buton pentru a porni/opri functia Lanterna.

Incarcarea pompei se face de la un incarcator de telefon mobil 5V sau de la un alt dispozitiv care are iesire USB 5V.

4. PRECAUTII

Produsul nu este destinat a fi folosit persoanelor sub 5 ani. Copii peste 5 ani trebuie sa fie acompaniati de catre un adult la folosirea produsului.

Nu introduceti produsul in nas, urechi, gura sau in alte parti ale corpului uman. Nu folositi produsul pe post de jucarie. Nu umflati obiecte mai mult decat presiunea maxima inscrisa pe acestea sau in specificatiile acestora.

In timpul folosirii, tubul de umflare se poate infierbanta. Nu puneti mana imediat pe el pentru a nu va arde mainile.

Dupa o folosire continua de 10 minute, produsul se va opri singur pentru a nu-l suprasolicita, va recomandam sa il reporniti dupa 5 minute. Incarcati bateria dispozitivului odata la 3 luni pentru a nu o deteriora.

Citit cu atentie specificatiile de umflare a produselor dvs si asimilati corect unitatea de masura: 100KPA = 14.5 PSI = 1KG = 1.01 BAR.